

排水管に流さないでください

下記の物はキッチンやトイレなどの排水管に流さないでください。
1軒の住戸だけでなく、建物全体の排水管で詰まる原因となります。

①トイレトーパー以外の紙製品

ティッシュペーパー、キッチンペーパー(ペーパータオル)、
ウェットティッシュ、生理用品など

◇これらは水に溶けませんので、トイレにも流さないでください。



②髪の毛

◇排水管の内側に付着した髪の毛には、汚れや石けんカスなどが引っかかりやすくなります。特に、浴室や洗面所については、髪の毛などが流されると詰まる原因になるので、市販の排水管洗浄液を適宜ご使用ください。

③使用済みの油全般(食用油、燃料用油など)

◇流した油が冷えると、固まって排水管の内側に付着し、排水管を詰まらせます。使用済みの油は、古新聞や油吸収パットにしみこませ、生ごみと一緒に捨ててください。



◇その他、異物は決して流さないようご注意ください。